


ATTENTION : Le set de fixation dans l'emballage,

s'adapte sur presque tous les crochets d'attelage



1. Distance du crochet d'attelage

- a. La distance entre la boule d'attelage et le verrouillage de votre crochet d'attelage amovible doit être au min. de 20 mm.
- b. Le crochet d'attelage doit avoir un col d'attelage d'une longueur min. de 20 mm.



2. Le porte-vélos est fixé au moyen d'une pièce d'attelage + pièce de fixation de 100 mm.



3. Si la pièce de fixation ne va pas, l'alternative est la pièce de fixation « variable ».



4. Si la pièce de fixation « variable » ne va pas, l'alternative est le « tradapter » (adaptateur Brinkmatic).



5. Le 1^{er} montage nécessite 2 clés à fourche/polygonales de 17 pour fixer le set de fixation sur le crochet d'attelage.